


# Actualización de sistema 1 de 2: DRIVER




### Herramientas necesarias







## 1er paso: Actualización del Driver

- ① Guarde en la raiz de una memoria USB el archivo .drv con la actualización de driver a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Asegurese de que el panel Cyc está en modo CCT
- Conecte la memoria USB con el cable (Mini USB a hembra USB), proporcionado por VELVET o por su distribuidor autorizado
- Conecte el conjunto memoria USB + cable USB a al Cyc Con el equipo apagado, pulse simultáneamente los botones (



4 Automáticamente aparecerá en el display una pantalla con un mensaje de actualización de software. Espere a que se complete la barra de progreso en su totalidad y aparezca el mensaje: DRIVER UPDATE DONE!





6 Apague y encienda el equipo de nuevo

### Proceda al segundo paso



# Actualización de sistema 2 de 2: FIRMWARE




#### Herramientas necesarias





### 20 paso: Actualización del Firmware

Guarde en la raiz de una memoria USB el archivo .frm con la actualización de firmware a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Encienda el panel Cyc y confirme que está en modo CCT



Una vez finalizado el proceso de actualización del firmware, se mostrará en el Display: "UPDATE DONE!". El panel Cyc procederá a reiniciarse con el nuevo firmware

Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv

## Su panel Cyc está ahora actualizado